

راهنمای استفاده از رابط گردنی بلوتوثی و هندسفری نامری

در ابتدا از اینکه یکی از محصولات این شرکت را جهت استفاده برگزیده اید سپاسگزاریم.

محتویات بسته:

1- یک عدد هندسفری نامری 2 - یک عدد رابط گردنی بلوتوثی 3 وات

بهمراه شارژر یواس بی و کابل رابط جهت شارژ رو یک عدد باطری شماره 337

از این دستگاه هم می توان جهت مکالمه تلفنی استفاده کرد و هم می توان به صورت mp3 player به فایل های ذخیره شده در گوشی گوش داد, بین فایلها حرکت نموده و بلندی صدا را با استفاده از کلیدهای مثبت و منفی تعبیه شده در کنار رابط گردنی افزایش یا کاهش داد. قبل از استفاده از رابط بلوتوثی گردنی از داشتن شارژ کامل آن مطمئن شوید و هنگامی که دستگاه در حال شارژ شدن باشد لامپ قرمز آن روشن می شود و پس از اتمام شارژ لامپ قرمز آن خاموش می گردد و یا لامپ آبی روشن می شود. **دقت داشته باشید که به هیچ عنوان رابط گردنی را به مدت طولانی داخل برق نزنید (مثلا از شب تا صبح) چون ممکن است باعث صدمه زدن به دستگاه شود.** رابط بلوتوثی گردنی دارای 3 عدد کلید در جلو و دو عدد کلید مثبت و منفی در کنار آن می باشد. دو عدد کلیدی کناری که در یک طرف رابط قرار دارد جهت تنظیم بلندی صدا و همچنین حرکت بین تراک های ضبط شده بر روی گوشی مورد استفاده قرار میگیرد به این ترتیب که اگر کلید مثبت را نگه دارید بلندی صدا افزایش پیدا کرده و اگر آن را یکبار فشار دهید ,به تراک بعدی ضبط شده بر روی گوشی میرود(برای کلید منفی نیز به همین ترتیب).

جهت برقراری ارتباط بلوتوثی ,در ابتدا کلید Call یا Bluetooth Button را که جهت روشن کردن دستگاه است به مدت حداقل 9 ثانیه نگه داشته سپس لامپی که در کنار رابط گردنی است به صورت چشمک زن , آبی و قرمز رنگ ,خاموش و روشن می شود. سپس بلوتوث گوشی موبایل خود را روشن نموده و یک عدد هندسفری بلوتوثی جدید جستجو نمایید . پس از جستجو گوشی شما یک هندسفری بلوتوث جدید به نام Tloop پیدا میکند. آن را انتخاب کرده و در صورت درخواست رمز 4 عدد صفر وارد نمایید. پس از برقراری ارتباط ,چراغ چشمک زن خاموش می شود.

اکنون با دید علامت هندسفری بلوتوث بالای صفحه نمایش گوشی نمایش داده شود.

سپس باطری هندسفری را از بسته باز کرده و در جهت خودش به آرامی وارد دریچه نگهدارنده باطری هندسفری نمایید (دقت نمایید باطری شما دارای 2 جهت بوده، مثبت و منفی. قسمت مثبت سمت پهنتر باطری می باشد و باید سمت پهن دریچه قرار گرفته و سمت منفی باطری که باریکتر می باشد و یک حلقه مشکی دور آن قرار دارد باید سمت باریکتر دریچه روبروی نخ سفید رنگ قرار گیرد).

اشتباه وارد کردن باطری باعث کار نکردن هندسفری شده و حتی در بعضی موارد باعث سوختن آن می شود. باطری حتما باید از بالا وارد دریچه نگهدارنده باطری هندسفری گردد و از وارد کردن آن از بغل ها و یا انداختن آن به داخل هندسفری جدا پرهیز نمایید.

پس از هر بار استفاده از هندسفری لازم است باطری آن را به آرامی خارج کنید و برای استفاده بعدی نگه دارید چون مادامیکه باطری داخل هندسفری باشد هندسفری روشن مانده و باطری شارژ خود را از دست می دهد. عمر باطری هندسفری به طور میانگین 5 تا 7 ساعت و مدت زمان نگهداری شارژ توسط رابط بلوتوثی 5 تا 7 ساعت میباشد که پس از آن نیازمند شارژ مجدد می باشد.

حداکثر فاصله رابط گردنی از گوشی موبایل 4 تا 5 متر و حداکثر فاصله رابط گردنی از هندسفری 80 سانتیمتر می تواند می باشد.

ارتباط رابط گردنی با هندسفری از طریق کابلی که دارد و به صورت وایرلس و از طریق فرکانس UHF و VHF برقرار میشود، از اینرو به هیچ عنوان کابل را مجاله ننموده و یا خم و یا نبرید و پس از استفاده در جهت تاب خودش تا نموده و جمع نمایید.



با تشکر از حسن انتخاب شما